MANUAL DO USUÁRIO TGT-A88-01

Declaração :

O manual é somente um documento técnico, sem nenhum conteúdo indicando ou insinuando a um terceiro. Nós não assumimos responsabilidades por equívocos dos clientes causados pelos erros tipográficos e se qualquer questão de perda de informação ou falência da empresa/ terminação de negócio causado diretamente ou indiretamente pelo manual ou informação do produto mencionado nele, nossa empresa e nossa equipe não assumem qualquer responsabilidade. Os produtos sempre estão em atualização e aprimorados, nossa empresa reserva o direito a revisar o manual sem aviso prévio. Todas as marcas registradas mencionadas no manual pertencem às empresas legalmente registradas deles.

Conteúdo de embalagem

1x placa mãe   1x cabo SATA   1x manual do usuário   1x painel de E/S   1x CD driver

Acessórios acima são somente para referência. Por favor. Nossa empresa reserva o direito à troca de acessórios.

ESPECIFICAÇÕES

CPU	Suporta a série do CPU AMD 906 FM2 & FM2 + soquete do CPU
Chipset	AMD A55/A58/Q68/A75
Memória	2 x slots de 240 – pinos DDRIII SDRAM Memória de até 16GB Suporta dual-channel DDRIII 1066/1333/1600 MHz
Bios	EFI
Interface E/S	1 x entrada PS/2 1 x entrada VGA 4 x USB 2.0, compatível com USB 1.1 1 x entrada HDMI 1 x entrada RJ45 1 x entrada de áudio 3-in-1 (Line-in/Line-out/Mic-in)
Interface Onboard	1 x conector de energia ATX de 24 pinos 1 x conector de energia ATX 12V de 4 pinos 1 x conector USB. Pode suportar 2 x USB 2.0 1 x conector F_AUDIO 1 x conector F_PANEL 1 x conector SPEAKER 2 x conectores de fans 4 x entradas Serial ATA 1 x conectores USB. Pode suportar 2 x USB 3.0 (opcional para o chipset A68/A75)
Som integrado	Com 6-channel HD Audio Codec onboard Fornece áudio frontal; fornece interface de microfone estéreo frontal
LAN integrada	Com 10/100/1000 Mbps LAN onboard (opcional)
Slots de expansão	1 x PCI Express 16x slots
Dimensão	Arquitetura micro-ATX (17x21.8cm)

INTRODUÇÃO DA INTERFACE ONBOARD

De acordo com os padrões de SJ/TI 1364-2006 em medidas para o controle de poluição de produtos eletrônicos de informação publicadas pelo Ministério de Indústria da Informação da República Popular da China, aqui está a descrição de identificações do controle de poluição, substâncias tóxicas/nocivas ou elementos do produto:

Identificações de substâncias tóxicas/nocivas ou elementos no produto:

Nome e conteúdo de substâncias tóxicas/nocivas ou elementos no produto

Componentes	Substâncias tóxicas/nocivas ou elementos					
Placa PCB	x	0	0	0	0	0
Componentes estruturais	0	0	0	0	0	0
Chips	0	0	0	0	0	0
Dispositivos de Conexão	0	0	0	0	0	0
Componentes Passivos	0	0	0	0	0	0
Soldas de Metal	0	0	0	0	0	0
Fios	0	0	0	0	0	0
Fluxo de solda, rótulos de pasta termal e outros materiais	0	0	0	0	0	0

0: significa que o conteúdo da substância tóxica/nociva em todos materiais homogêneos do componente está dentro do conteúdo limite de SJ/TI 1364-2006.

X: significa que ao menos o conteúdo da substância tóxica/nociva em um material homogêneo do componente excede o conteúdo limite de SJ/TI 1364-2006.

Aviso: o conteúdo de pumbum correspondente ao X excede o conteúdo limite de SJ/TI 1364-2006, mas é referente aos produtos isentos de EU ROHS.